

Détail des réglages

Circuits	Appareils	Réglages
1	1 découpe courte	portrait FELIX depuis bas image
2	1 PC 1000 w	serré accordéon + helene
4	1 PC 1000 w	serré helene avant-scène centre centre et piano
5	1 découpe courte	plan américain au lointain
6	1 PC 1000 w	face centre helene
7	2 PC 1000 w	face légèrement croisée
8	1 découpe courte	douche large au centre helene
9	1 PC 1000 w	ponctuel piano
10	1 PC 1000 w	contre-jour piano
11	1 PC 1000 w	ponctuel accordéon
12	1 PC 1000 w	contre-jour accordéon
13	2 découpes courtes	Gobos tout l'espace en croisés
14	2 PAR 64 CP62	zone piano jusqu'à avant-scène
15	2 PAR 64 CP62	zone centre helene croisés
16	2 PAR 64 CP62	zone accordéon jusqu'à l'avant-scène
17 18 19	6 PAR 64 CP62	idem 14 15 16
20	1 PC 1000 w	tout le centre : zone helene
21	2 PC 1000 w	zones des musiciens : tout le plateau avec les 3 appareils
22	1 PC 1000 w	face helene au banc
23	1 découpe longue	douche serrée : banc